

Link do produktu: <https://olenka.net.pl/canpol-babies-35231-blu-bonjour-paris-butelka-szeroka-120-ml-p-4656.html>

Canpol Babies 35/231 Blu Bonjour Paris Butelka Szeroka - 120 MI

Cena	19,00 zł
Cena poprzednia	22,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	35/231
Kod producenta	0055
Producent	CANPOL BABIES

Opis produktu

Canpol butelka antykolkowa EasyStart Bonjour Paris o pojemności 120 ml może być używana u niemowląt od 1. dnia narodzin. Posiada miękki smoczek, którego kształt został opracowany w taki sposób, by jak najlepiej przypominać kobiecą pierś. Dzięki temu ułatwia malcowi akceptację butelki, a tym samym gwarantuje łatwy start w karmieniu. Idealnie sprawdzi się także w karmieniu łączonym, gdy obok karmienia piersią, istnieje potrzeba karmienia butelką. Co więcej, w butelce zastosowano antykolkowy zaworek, dzięki któremu w pokarmie nie powstają pęcherzyki powietrza, co pozwala ograniczyć ryzyko nieprzyjemnej kolki, bólu brzuszka, nadmiernego gromadzenia się gazów i odbijania. Butelka wyprodukowana jest z bezpiecznego materiału niezawierającego bisfenolu A (BPA). Jest lekka i przezroczysta. Ma ergonomiczny kształt, wyprofilowany tak, by zapewniać wygodę użytkowania. Posiada czytelną i precyzyjną skalę, która ułatwia szybkie przygotowanie pokarmu, oraz szeroki otwór, dzięki któremu jest łatwa w czyszczeniu i napełnianiu. Pasuje do laktatorów Canpol Babies, zarówno ręcznego Basic, jak i elektrycznych Easy & Natural oraz EasyStart, umożliwiając odciąganie pokarmu bezpośrednio do butelki i bezpieczne karmienie dziecka świeżo odciągniętym mlekiem. Można ją dezynfekować oraz podgrzewać w niej pokarm w kuchenke mikrofalowej (wówczas butelka musi być otwarta). Originalny design i przepiękny niebieski kolor idealnie sprawdzą się dla chłopca. Sposób użycia Przed pierwszym użyciem wyczyść butelkę i wszystkie jej rozmontowane części, w tym smoczek, po czym umieść we wrzącej wodzie na 5 minut. Czyść przed każdym użyciem. Po użyciu butelkę ze smoczkiem oczyść z resztek pokarmu, wypłucz i umyj, a następnie zdezynfekuj w sterylizatorze lub wrzącej wodzie. Przed każdym użyciem sprawdź dokładnie smoczek, rozciągając go we wszystkich kierunkach, zwłaszcza jeśli dziecko ma zęby. Przy pierwszych oznakach uszkodzenia lub osłabienia wyrzuć do kosza. Nie dokręcaj zbyt mocno nakrętki ze smoczkiem, gdyż może to powodować niewłaściwe odpowietrzanie smoczka. Sprawdź, czy pokarm nie przecieka spod nakrętki. Podgrzewając pokarm w kuchenke mikrofalowej, pozostaw otwartą butelkę. Informacje dot. bezpieczeństwa: Produkt należy zawsze używać pod nadzorem dorosłych. Nieużywane części przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci. Przed każdym użyciem sprawdź smoczek i rozciągaj go we wszystkich kierunkach. Szczególnie dokładnie sprawdź smoczek, gdy dziecko ma zęby. Wyrzuć przy pierwszych oznakach osłabienia lub uszkodzenia. Wymieniaj smoczek na nowy maksymalnie co 2 miesiące ze względów bezpieczeństwa i higieny. Nie dokręcaj nakrętki ze smoczkiem zbyt mocno, gdyż smoczek może się nie odpowietrzać właściwie. Upewnij się, że pokarm nie przecieka spod nakrętki. Nie powiększaj i nie otworzaj i nie dziurkuj smoczka, ponieważ może to powodować jego zniszczenie. Zachowaj ostrożność w czasie podgrzewania w kuchenke mikrofalowej. Używając butelki w kuchenke mikrofalowej, butelka musi być otwarta. Podgrzany w mikrofalówce pokarm zawsze zamieszaj w celu równego rozkładu temperatury, a przed podaniem sprawdź jego temperaturę. Nie umieszczaj w nagrzanym piekarniku, kuchenke gazowej lub elektrycznej. Nie zostawiaj smoczka w nasłonecznionym lub gorącym miejscu. Nie podostawiaj smoczka w środkach dezynfekujących ("roztworze sterylizacyjnym") na czas dłuższy niż zalecany. Nie zaleca się mycia smoczka w zmywarce, ponieważ detergenty mogą spowodować uszkodzenie produktu. Soki owocowe lub herbatki mogą pozostawić na butelce/smoczku osad bądź przebarwienia, co nie zmienia właściwości produktu. Gotowanie i twarda woda mogą spowodować powstawanie osadu. Nigdy nie przypinaj do sznurków, wstążek, koronek ani luźnych części ubrania. Dziecko może się udusić. Nigdy nie używaj smoczka na butelki jako smoczka do uspokajania. Ciągłe i przedłużone ssanie płynów może powodować próchnicę. Zawsze sprawdzać temperaturę pokarmu przed karmieniem.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

ROZMIAR: 120 ML