

Link do produktu: <https://olenka.net.pl/slomki-zapasowe-i-szczoteczka-do-bidonu-2-szt-p-2478.html>



Słomki zapasowe i szczoteczka do bidonu 2 szt

Cena	31,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	9353965005254
Producent	B.BOX

Opis produktu

Zaprojektowane od nowa wymienne słomki do innowacyjnego bidonu b.box. Nowa wersja ma unikalny zawór wewnątrz ustnika, która zapewnia łatwe picie i gwarantuje brak przecieków. Specjalny uchwyt ułatwia wyjęcie słomki z oprawki.

Słomki pasują TYLKO do *NOWYCH* bidonów b.box.

Parametry techniczne:

- wiek: 6 m+
- w pudełku: 2 słomki, 1 ciężarek i 1 szczoteczka;
- materiał: silikon, PP, stal nierdzewna (ciężarek). Nie zawiera BPA, ftalanów i PVC.

Wymiana słomki:

- odkręcić pokrywkę ze słomką i zdjąć z kubka. Chwycić od spodu silikonowy uchwyt/kołnierz słomki i pociągnąć w dół by słomka wyszła z otworu. Nową słomkę wsunąć na miejsce i od góry pociągnąć. Sprawdzić czy słomka zamocowana została poprawnie.

Sposób mycia:

- wyciągnąć słomkę jak przy wymianie, zdjąć ciężarek, od strony podstawy i delikatnie wsunąć do słomki szczoteczkę z tego zestawu. Czyścić przez delikatne pociągnięcia w górę i w dół po całej długości słomki. Używać ciepłej wody z płynem do naczyń. Po umyciu nałożyć ciężarek i zamontować słomkę w oprawce. Można myć w zmywarce w górnym koszu.

OSTRZEŻENIA:

- Produktu do użytku wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Produkt osobisty, nie należy udostępniać go innym osobom.
- Przed podaniem dziecku należy sprawdzić temperaturę płynu.
- Przed każdym użyciem należy sprawdzić stan słomki pociągając we wszystkich kierunkach. Jeśli pojawią się ślady uszkodzenia, kruchości lub zużycia niezwłocznie wymienić na nową. Słomkę należy wymieniać co 6-8 tyg. Wymienne słomki sprzedawane osobno.
- Nie wolno gryźć i rzuć słomki.
- Ciągłe przedłużające się ssanie może powodować próchnicę.
- Niektóre płyny mogą odbarwić produkt. Nie wpływa to na jego użyteczność
- Myć słomkę przed i po każdym użyciu.
- Nie używać w kuchence mikrofalowej.
- Nie używać w tradycyjnym piekarniku.
- Nie gotować.
- Nie sterylizować parą wodną.
- Wszystkie elementy przechowywać poza zasięgiem dziecka w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego lub bezpośredniego źródła ciepła.