

Link do produktu: <https://olenka.net.pl/smily-play-mini-silownia-centrum-aktywnosci-3w1-p-1563.html>



Smily Play Mini Siłownia Centrum Aktywności 3w1

Cena	110,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	0853
Kod producenta	0113
Kod EAN	5905375819699
Producent	SMILY PLAY

Opis produktu

Smily Play Interaktywna Mini Siłownia 3w1

- przeznaczona dla dzieci już od urodzenia
- łączy w sobie trzy różne zabawki
- stymuluje zmysły
- mini siłownia do wzmacniania mięśni dziecka
- interaktywny, odczepiany panel z wiszącymi zabawkami do łóżeczka
- łatwo odczepiane grzechotki

Po rozłożeniu zabawki leżące dziecko może bawić się Mini-Siłownią. Panel z melodyjkami ma funkcję mocowania do łóżeczka. Grzechotki ze zwierzątkami są łatwe do odłączenia od zabawki, co umożliwia zabranie ich w inne miejsce.

Motoryka mała znajduje swe odniesienie we wszelkich ruchach palców i dłoni, czyli ruchach o znacznie mniejszym zakresie, ale wymagających ogromnego skupienia i koncentracji uwagi. Motoryka mała to takie czynności, jak: rysowanie, malowanie, pisanie, ugniatanie czegoś w dłoni, czy rzeźbienie. Motoryka duża stanowi wszystkie obszerne ruchy, w które jest zaangażowane całe nasze ciało lub jego znaczna część, np. ręce i nogi. Jest to taki rodzaj aktywności ruchowej jak: chodzenie, bieganie, skakanie, czołganie się, jazda na rowerze, czy też pływanie. Właściwa koordynacja ręka-oko jest niezbędna do wykonywania codziennych czynności samoobsługowych, takich, jak ubieranie się, a także prawidłowego wykonywania czynności niezbędnych dla każdego dziecka, jak pisanie czy rysowanie. Zwierzęta z wiejskiego podwórka.

Zabawka zapozna dziecko ze zwierzątkami, które można spotkać na wsi. Już najmłodszego malucha warto uczyć powtarzania wyrazów dźwiękonaśladowczych i nazw zwierząt, gdyż jest to bardzo dobre ćwiczenie logopedyczne.

Sprawne ciało.

Sięgając do grzechotek i przycisków, dziecko jak w prawdziwej siłowni ćwiczy sprawność ciała. Dźwięki i światelka rozwijają zmysły malucha, a grzechotki i panel z melodyjkami są okazją do różnorodnych ruchów dłoni i są okazją do rozwijania sprawności.

Wymaga dwóch baterii typu AA 1,5 V (dołączono do zestawu).